

KRESCAT Rasentragschicht

1 Düngung

Hinweis: Die *KRESCAT* Rasentragschicht kann auf Bestellung werksseitig mit einer Startdüngergabe versehen sein, die ein schnelleres Anfangswachstum der Gräser bewirkt.

Nach Aufgang der Pflanzen ist in jedem Fall mit der Startdüngung zu beginnen mit 4 – 6 g/m² und bei einer Grashöhe von ca. 6 cm eine Gabe von 5 g/m² (Rein-N) oder einem entsprechenden Langzeitdünger (Rein-N).

Die weiteren Düngergaben richten sich nach dem Ansaattermin und dem Witterungsverlauf. Im ersten Jahr ist von 4 – 5 Düngergaben pro Vegetationsperiode auszugehen. Davon sollten in der Regel zwei Gaben mit einem Langzeitdünger durchgeführt werden.

Die Düngung darf nur auf trockenem Rasen erfolgen. Sofort nach Aufstreuen des Düngers ist mit 4-5 ltr/m² zu beregnen.

2 Schnitt

Gemäht werden sollte mit einem Spindelmäher bei einer Aufwuchshöhe von ca. 8 cm. Die Schnitthöhe beträgt 4 cm. Das Schnittgut muss in jedem Fall aufgenommen werden.

3 Beregnung

KRESCAT hat in der Ansaatphase einen erhöhten Wasserbedarf. Die Rasendecke ist daher gut feuchtzuhalten. Das bedeutet eine Beregnungsrate von ca. 3 – 5 ltr/m² im Abstand von 2 – 3 Tagen je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

4 Eventualposition: Fertigrasen

Bei Verlegung von Fertigrasen auf die Rasentragschicht sollte der Fertigrasen nach dem Anwachsen aerifiziert und besandet werden. Die Besandungsmenge sollte 6 – 7 ltr/m² betragen und mindestens zur Hälfte in die Löcher eingefegt werden.